røros dør og vindu	FDV Forvaltning, Drift, Vedlikehold	Revidert 22.10.2026

RØROS VINDU STANDARD

NOBB modulnummer	NOBB varegruppe:
41698244 Sidehengslet	1410600
42165197 Sidesving	1410300
42075283 Topphengslet	1410500
41889045 Toppsving	1410200
41899621 Fastkarm	1410100

TEKNISK INFO:	
Karmbredde:	117mm
Karm/Ramme:	Fingerskjøtt furu uten kvist
Midtpost:	Rørospost
Bunnglasslist:	Aluminium hvit
Hengsler:	Spilka el-forsinket blank uten pynteknopp
Vrider:	Blank vrider nr 7
Beslag:	Spilka sidesvingbeslag/toppsvingbeslag
Stormkrok:	El-forsinket 160mm blank
Glass:	2-lags eller 3-lags energiglass med argongass.
Spross:	Utenpåliggende aluminiumssprosser i samme NCS farge som vindu utvendig
Luftebeslag:	Til sidehengte vindu. To luftestillinger. (stormkrok utgår)
Spacer:	Lysegrå RAL 7035 eller Svart RAL 9005 16mm (åpningsvindu), 20 mm (fastkarm)
Glasslist:	Trelist
Tettelist:	QL 3099 Lysegrå eller svart
Ventil:	Kan monteres i toppkarm som tilvalg.
Aluminiumskledning:	Fås i alle RAL og Standard NCS koder. Gir 40 års garanti mot sopp og råte.
Overflatebehandling:	
Impregnering:	
Maling:	Trykkimpregnering Klasse B. 30 års garanti mot sopp og råte.
Farge:	Sherwin Williams vannfortynnbar 30 glans. Hvit NCS S0502-Y

VEDLIKEHOLD, RENGJØRING, REPERASJONER:

Vedlikehold generelt:

Alle overflater som ikke er behandlet fra fabrikk må så fort som mulig og uten opphold behandles av kunde for å hindre fuktopptak og andre skader.

Karmfalser, glassrammenes sider over og under blir overflatebehandlet.

Fugemassen/kitten behandles som vinduet utvendig. Kan også stå ubehandlet. Spesialfarge er ikke overmalbar.

Tettelister skal ikke overflatebehandles, og bør ikke komme i kontakt med White Spirit (terpentin)

Utvendig vedlikehold:

Inspiser produktene minst 2 ganger årlig spesielt i værutsatte strøk. Små sår, blærer, skader og slitasje må utbedres umiddelbart, for å hindre fuktinntrengning, svelling og misfarging. Vinduer og dører produsert i tre vil ha en naturlig krymping/svelling gjennom året. Det er mest gunstig å foreta vedlikehold tidlig på våren eller sent på høsten.
Overflater vil påvirkes ulikt, avhengig av plassering, klimatiske forhold og solpåvirkning. Produkter plassert sørvendt trenger oftere vedlikehold. Det samme gjelder produkter plassert på vindutsatte steder, særlig sammen med regn og snø. Ta hensyn til dette i forhold til vedlikeholdsintervall.
Foreta en grundig rengjøring, og mal deretter med et anerkjent produkt for utvendig bruk, 1-2 strøk etter behov. Ved etterbehandling følges våre generelle råd om behandling.

Innvendig vedlikehold:
Ved små sår, skader og slitasje rengjøres produktet grundig før behandling med anbefalt lakk eller maling. Slip med fint sandpapir og påfør 1-2 strøk etter behov. Husk mellomsliping ved flere lag.
Ved etterbehandling følges våre generelle råd om behandling.

Hengsler og beslag smøres/oljes minimum 1 gang årlig. Før smøring må beslag rengjøres med såpevann og klut. Benytt smøremidler som ikke skader produktet. Må ikke påføres tettelister.
Særlig glideskinner, men også annet beslag kan være utsatt for veistøv og annen nedsmussing.
Se til at skruer til vridere er faste. Gå over for etterfesting av alle skruer etter en tids bruk.

NB: Våre råd vedrørende overflatebehandling er kun å betrakte som veiledende og gir ingen garanti.

Rengjøring:
Vi anbefaler årlig rengjøring eller etter behov. Bruk mildt såpevann uten slipemidler. Unngå etsende væske, slipemidler og skarpe gjenstander på glasset.

Reperasjoner:
Skader i overflate må repareres fortløpende for å unngå fuktopptak og skade på produktet.
Eventuelle feil og mangler meldes til den du kjøpte produktet av.
Brudd i glass kan oppstå ved mekanisk (trykk/støt/slag) og termisk påvirkning. Les mer om dette i Fakta og gode råd og Kvalitetskriterier fra vår glassleverandør

LEVERANDØR:

Røros Dører og Vinduer AS |Osloveien 38 |7374 Røros |72 40 63 00 |ordre@rorosvinduet.no



